

Link do produktu: <http://kiki24.pl/przycisk-wylacznika-bosch-pws-600-700-p-3980.html>



Przycisk wyłącznika Bosch PWS 600, 700

Cena brutto	6,90 zł
Cena netto	5,61 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	2-023

Opis produktu

Przycisk wyłącznika Numer części: **2609002368** Przycisk wyłącznika do szlifierki kątovej Bosch Pasuje do:GNF 20 CA, GEWS 1348.0, GWS 10-125C, GWS 10-125CE, GWS 14-125C, GWS 14-125CE, GWS 14-150C, GWS 650, GWS 7-115 (0601347103), GWS 7-115 (0601700003), GWS 7-125 (0601348103), GWS 9-125 (0601801008), GWS 9-125 C, GWS 9-125 CE, GWS 9-125 CM, GWS 9-125 CS, GWS 9-150 C, GWS 14,4 V, PWS 10-125 CE (0603347708), PWS 13-125 CE (0603348703), PWS 500 (0603278060), PWS 500 (0603278160), PWS 5-115 (0603278003), PWS 550 (0603273003), PWS 550 (0603278460), PWS 550 (0603278483), PWS 600 (0603278327), PWS 600 (0603371903), PWS 6-115 (0603278203), PWS 6-115 (0603278403), PWS 6-115 (0603372003), PWS 6-115 E (0603277703), PWS 620 S, PWS 700 (0603373060), PWS 710 (0603273203), PWS 7-115 (0603373003), PWS 7-115 E (0603278703), PWS 7-125 (0603374003), PWS 7-125 E, PWS 8-125 CE (0603375703), oraz narzędzi SKIL 9200 (F0159200B2), 9280 (F0159280A1), 9280 (F0159285A1),